

GUÍA RÁPIDA DE ACTIVACIÓN

.....

www.newwww.mx

⚠ ¡IMPORTANTE!

- Recuerda que este producto es para uso exclusivo en tu domicilio, sacarlo del lugar original de activación podría significar un bloqueo de servicio y/o cargos extraordinarios.
- La duración de cada plan de prepago es de 30 días, después de los cuales se requerirá una renovación para seguir usando el servicio.
- Puedes renovar o realizar cambios a tu plan actual llamando al **55 8789 4444**, por internet en **www.newwww.mx** o usando nuestra aplicación móvil.- Para consultar nuestros Términos y Condiciones de uso, dirígete a **www.newwww.mx**.



PASO 2
Acopla la antena.

PASO 4
Una vez conectado, abre una ventana de navegador*, visita **www.newwww.mx** y sigue las instrucciones en pantalla.

PASO 5
¡Listo! Tu módem ha sido activado y puedes navegar libremente.



PASO 1
Conecta tu módem a la instalación eléctrica.

PASO 3
Conéctate a la red, cuyos datos encontrarás en la parte posterior de tu dispositivo.



Si deseas activar tu plan de prepago por teléfono o tienes dudas sobre la instalación de tu módem, llámanos al **55 8789 4444** y con gusto te atenderemos.

* Si usas una computadora personal, abrir un navegador debería dirigirte automáticamente a la dirección señalada, de lo contrario, favor de ingresarla manualmente.